

聲寶牌

微電腦窗型冷氣機

使用說明書

AW-2451M

AW-2561M

AW-2631M


北歐

■冷氣不冷時

- 過濾網是否忘了清洗？




- 冷氣機出口有無障礙物阻擋？




- 溫度設定是否適當？



- 門窗是否關妥？



- 日光有無直接照射室內？



- 室內人員是否太多？



■冷氣機完全不能動作時

- 電源插頭是否鬆脫？



- 保險絲有否燒毀？



- 電源是否符合要求？



110 V ☞ 220 V ☞

■請注意

- 一般 110 V 機型，電源電壓的使用範圍為 99 V ~ 121 V；220 V 之機型，電源電壓的使用範圍為 198 V ~ 242 V。

- 電壓太極特，請洽水電行或本公司各服務中心。

■以下的現象，不是製品異常或故障

- 房子的溫度連續在 80% 以上時，冷氣機長時間運轉後，冷氣吹出口附近會結露，並產生滴落現象。

- 剛啟動或停止後，會有較小的“嗡嗡”聲，運轉中有流水聲，這是冷媒流動的聲音。

- 冷氣機運轉時，底座因與外界冷熱交換而有少許冒汗現象。

- 當室內的傢俱、地毯、衣服等物有異味時，於冷氣機送風中會更加明顯。

- 當您檢查上述各項，卻仍發現冷氣機不正常時，竭誠歡迎您打電話到附近服務中心，服務中心電話號碼，請參閱所附之服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。

- 安裝高度要適宜，原則上以距地面 100 ~ 150 公分為最佳。



- 冷氣機必須使用專用插座及線路，並確認是否合乎該冷氣機所使用之電壓電壓，且需使用線路電流 1.5 倍容量之保險絲或熔斷器。



- 接線線路勿接好。



- 冷氣機之進氣口、排氣口，皆不能有障礙物。室內進氣口至少需有 60 公分之空隙，室外排氣口至少需有 40 公分之空隙，以確保冷氣效果。




- 機器應避免直接日晒或雨淋。



- 安裝場所必須構造堅固，避免因震動產生共振或共振。



- 為確保安全及減少安裝不良所產生的噪音起見，無論於任何場所安裝冷氣時，請務必使用本機附加之安裝架，並確實依安裝方法裝設。



■ 組件名稱

安裝架 1 組



支持角鐵 2 支



安裝支架 2 支



固定角鐵 2 支




螺絲包：

- 螺絲 8 個
- 螺柱 8 個
- 墊圈 8 個
- 螺絲 4 個 10mm 螺絲 4 個 20mm
- 安全螺絲 2 個

■ 安裝順序

- 1 先將安裝架釘於冷氣机上，再將支持角鐵及安裝支架，以螺柱組品固定於安裝架左右兩側適當位置。
- 2 取出固定角鐵，以螺柱組品固定於支持角鐵之另一邊。
- 3 將固定角鐵置於牆上適當位置並作記號。
- 4 以 3/8" 之水管鑽頭，鑽定位孔 45mm 深，再打入安全鋼張螺絲並旋緊。
- 5 將固定角鐵固定於牆上，並調整角度，以利排水，再鎖緊各螺柱組品。
- 6 冷氣機外箱必須以左右各一支螺柱，固定於安裝架，再套上鐵箍。

■ 安裝時螺絲固定方法



■ 注意


- 支持角鐵與安裝場所，亦可固定於安裝架下方。



- 固定安裝架時，請調整角度，使後面有 3-5 釐之傾斜，以利排水。




- 機體安裝完成後，請接上排水接頭與排水管，以利排水。



- 為確保冷房效果，安裝後冷氣孔與冷氣機間空隙，請以泡棉或保龍紙等填滿。


泡棉或保龍紙填滿區








■冷氣機操作順序


- 1 先將所有的門窗關閉。



 - 2 將冷氣機電源插頭插入插座。



 - 3 將微電腦控制板上的<運行/停止>鍵按下，使冷氣開始運行。



 - 4 將控制板上的<溫度設定>鍵，按至您所希望的溫度數值（絕對溫度為26℃~28℃）。


 - 5 將控制板上的<功能切換>鍵，按至您所希望的功能，如自動、強冷、強冷、除濕等，冷氣機即會按您所選擇的功能與設定的溫度運轉。



 - 6 您也可以再按其他的按鍵，如（循環風）、<定時/靜眠>、<強冷>等附加功能，使您感覺更舒適，使用更方便。


 - 7 不冷氣機除了按您忘記將感溫頭，將設計<感溫開關>指示，可以提醒您將感溫頭。


 - 8 靜眠時，請按<運行/停止>鍵，使冷氣機立即停用，請按本說明書，有關改善操作說明，請參閱以下說明。



微電腦控制器指示燈、按鍵名稱



微電腦控制器指示燈、按鍵功能一覽表

名稱	功能簡
運轉 / 停止鍵	<ul style="list-style-type: none"> 隨時應使用。 開機後依全自動功能運轉。
設定溫度鍵	<ul style="list-style-type: none"> 設定溫度用。 每按一次上升 1℃，按一次下降 1℃，可升降之設定溫度範圍為 16℃~30℃，也可持續按住或，使顯示之溫度繼續上升或下降。 設定至 16℃ 或 30℃ 時，顯示燈會閃三次，表示到底限或上限。 按第一次時所顯示者為上次之設定值。
功能切換鍵	<ul style="list-style-type: none"> 變換運轉狀態用。 每按一次依下圖變換： <pre> 全自動 → 強冷 → 弱冷 → 送風 → 除濕 按 按 按 按 按 急冷 → 循環風 → 定時/舒眠 → 急冷 </pre>
急冷鍵	<ul style="list-style-type: none"> 在全自動功能時按下此鍵，則<急冷>燈亮，冷氣機即以急冷運轉，以達快速冷房之目的。 當溫度達到設定溫度時，則自動變至全自動運轉。 若本按鍵持續按住 3 秒以上，則對<全自動>燈及其他運轉狀態燈熄滅，僅<急冷>燈亮時，則持續以急冷運轉，而不再回到全自動狀態，但壓縮機仍會依設定溫度而停止或運轉。 如欲取消急冷，再按本鍵一次即可。
濾網清洗鍵	<ul style="list-style-type: none"> 當過濾網清洗後，返回機體上，按此鍵即可熄滅<濾網清洗>指示燈，並重新開始累計運轉時數，以作下次清洗之指示。
定時 / 舒眠鍵	<ul style="list-style-type: none"> 設定定時開機、定時關機與舒眠功能用。 按下此鍵後，即由字碼顯示設定之時數。在 1~5 小時內，每按一次上升 0.5 小時；5~12 小時內，每按一次上升 1 小時，如下圖所示。 <pre> 0 → 1 → 1.5 → 2 → 2.5 → 3 → 3.5 → 4 → 4.5 → 5 → 5.5 → 6 → 6.5 → 7 → 7.5 → 8 → 8.5 → 9 → 9.5 → 10 → 10.5 → 11 → 11.5 → 12 </pre> <ul style="list-style-type: none"> 欲取消定時，請設定至 0 小時即可。
循環風鍵	<ul style="list-style-type: none"> 按下此鍵後，風向會自動左右擺動，再按一次則可停止此功能。

名 稱	功 能 簡 介
時 間 / 溫 度 字 幕 燈	<ul style="list-style-type: none"> 以數字顯示定時間或睡眠之時間，範圍 1~12 小時。設定時間時間經過而依序遞減顯示。 以數字顯示設定溫度，範圍 16℃~30℃。設定至 16℃ 或 30℃ 時會閃三次，以表示最低或上限。 時間或溫度設定後，會持續顯示設定值 10 秒，10 秒後即跳回室溫顯示。 以數字顯示室內溫度，範圍 10℃~30℃。室溫低於 10℃ 時顯示 "LO"，高於 30℃ 時顯示 "HI"。(室溫顯示以冷氣機吸風口溫度為準，誤差 ± 1.5℃) 室溫低於 22℃ 時，字幕燈閃爍，表示室溫偏低，提醒勿開冷氣，以節能省電。
定 時 燈	<ul style="list-style-type: none"> 燈亮時，表示定時已設定。 燈滅時，表示定時未設定。
全 自 動 燈	<ul style="list-style-type: none"> 燈亮時，表示冷氣機作全自動運轉，即冷氣機依室溫與設定溫度比較後，自動判斷作強冷、弱冷、送風、製熱等四段全自動控制。 本燈亮時會伴隨 <強冷>、<弱冷>、<送風> 燈中任一燈亮，來顯示全自動在何種功能狀態。 本燈之亮與否由 <功能切換> 鍵來選擇。
舒 眠 燈	<ul style="list-style-type: none"> 燈亮時表示睡眠設定中，燈滅時表示無睡眠設定。
急 冷 燈	<ul style="list-style-type: none"> 由 <急冷> 鍵來選擇，燈亮時表示冷氣機作急冷運轉。
強 冷 燈	<ul style="list-style-type: none"> 由 <功能切換> 鍵來選擇，燈亮時表示冷氣機作強冷運轉。
弱 冷 燈	<ul style="list-style-type: none"> 由 <功能切換> 鍵來選擇，燈亮時表示冷氣機作弱冷運轉。
送 風 燈	<ul style="list-style-type: none"> 由 <功能切換> 鍵來選擇，燈亮時表示冷氣機作送風運轉。
除 濕 燈	<ul style="list-style-type: none"> 由 <功能切換> 鍵來選擇，燈亮時表示冷氣機作除濕運轉。
濾 網 清 洗 燈	<ul style="list-style-type: none"> 冷氣機運轉時數累計達 100 小時，本燈會自動亮起，提醒您應清洗濾網。

1 定時功能

- 由 <定時/睡眠> 鍵加以設定。
- 按後立即離開定時設定，持續按住直到 <睡眠> 燈亮起後才鬆手為睡眠設定。

定時/睡眠



1 預約開機功能

- 冷氣機在未開機狀態下，才可使用此功能。
- 按 <定時/睡眠> 鍵，則字幕燈亮，設定預約開機之時間。在 1~5 小時內，每按一次上升 0.5 小時；5~12 小時內，每按一次上升 1 小時。設定完成後，時間一到即自動開機，並以全自動運轉。
- 第一次按 <定時/睡眠> 鍵所顯示，為上次之設定值。
- 設定完成 10 秒後，字幕燈恢復室溫顯示。

定時/睡眠



2 定時開機功能

- 冷氣機於運轉狀態下，按 <定時/睡眠> 鍵，字幕燈即顯示時數，請設定預約開機之時數。
- 在 1~5 小時內，每按一次上升 0.5 小時；5~12 小時內，每按一次上升 1 小時，範圍 1~12 小時，時間一到即自動開機，如欲取消只要設定至 0 小時即可。

定時/睡眠



3 定時顯示功能

- 按 <定時/睡眠> 鍵，字幕燈顯示如下：



註：1.5、2.5... 代表 1.5 小時、2.5 小時。

定時/睡眠



2 睡眠功能

- 有線遙控器上因定時與睡眠按鍵共用，故定時與睡眠之操作請依下述方式操作。定時時數才不致重置或取消。
- 如果同時設定睡眠與定時，則定時至少需 1.5 小時以上，睡眠功能才有作用。

定時/睡眠



① 先設定定時・再設定靜眠

- 方法：按<定時/靜眠>鍵至欲設定之時間，並持續按住，待<靜眠>燈亮起後再鬆手。
- 例如：定時8小時並有靜眠一由<定時/靜眠>鍵設定時間至8小時，並按住按鍵，直到<靜眠>燈亮時即可。

定時/靜眠



② 先設定靜眠・再設定定時

- 方法：持續按住<定時/靜眠>鍵，至<靜眠>燈亮後再鬆手，其次再按至欲設定之時間出現即可。
- 例如：定時8小時並有靜眠一持續按住<定時/靜眠>鍵，直到<靜眠>燈亮起後鬆手，再按至定時時間出現即可。

定時/靜眠



③ 只設定靜眠・無定時

- 持續按住<定時/靜眠>鍵至<靜眠>燈亮即可。

定時/靜眠



④ 定時與靜眠之取消


- 定時之取消請用<定時/靜眠>鍵將時間設定至0小時。
- 靜眠之取消請持續按住<定時/靜眠>鍵，至<靜眠>燈熄滅即可取消。

定時/靜眠



⑤ 靜眠溫度提升

- 按下<定時/靜眠>鍵，<靜眠>燈亮起，1小時後依設定溫度自動提升1℃，以後每隔30分鐘提升0.5℃，共升2℃後即不再提升，此溫度持續到設定關機之時間，即自動解除靜眠功能，溫度又回復至原設定值，凡靜眠或靜眠取消，此功能即解除。
- 於除濕及送風狀態下，不執行靜眠功能，靜眠燈亦不亮。



③ 除濕功能

- 按下<運轉/停止>鍵，使冷氣運轉。
- 按下<功能切換>鍵，將功能切換至除濕，當除濕燈亮時，冷氣機作間歇性運轉，可代替除濕機使用，達到除濕的效果。
- 不使用時，請按下<運轉/停止>鍵，或按下<功能切換>鍵以取消此功能，或再按一次至對面之<除濕>鍵，以取消此功能。

功能切換



④ 急冷功能

- 冷氣機於冷房運轉時，若需迅速使室溫達到設定溫度，可按<急冷>鍵，此刻冷氣機以急冷運轉，同時<全自動>燈及<急冷>燈皆亮，待室溫達到設定溫度時，自動跳回全自動。
- 若室內熱負荷大，需作固定與持續的急冷運轉時，可按住<急冷>鍵3秒以上，直到<全自動>燈滅，<急冷>燈單獨亮時，即可作固定之急冷運轉而不會跳回全自動，但壓縮機仍會依設定溫度，自動停止運轉。
- 欲取消急冷時，再按一次<急冷>鍵即可。

急冷



⑤ 濾網清洗警示功能

- 冷氣機運轉時數累計達100小時，表示應清洗濾網，此時請取出濾網加以清洗。
- 濾網清洗後，請放回機體上，再按下<濾網清洗>鍵，即可熄滅<濾網清洗>燈，並再次重新計時以作下次之清洗指示。

濾網清洗



⑥ 韻律風功能


- 冷氣機運轉時，按下<韻律風>鍵，出風導葉會自動左右擺動，使冷氣風吹向室內每個角落，若不使用時再按<韻律風>鍵一次即可。
- 請勿用手強迫擺動左右旋轉之導葉，以免造成擺動馬達之損壞。

韻律風



⑦ 風向調整功能

- 機身能以手調整上下位置，可控制風向之高低。
- 本系列機體導葉係受<韻律風>鍵之控制，使其左右自動擺動風向，而使冷氣均勻地吹向室內各處，如果使導葉轉至所希望之方向，再關掉<韻律風>鍵，可使風吹向所希望之方向。



■使用上注意事項

- “本公司”冷氣機有壓縮機3分鐘保護線路，啓動時，送風扇與壓縮機會同時運轉；但於使用中，如壓縮機暫停運轉，則3分鐘保護線路開始動作，3分鐘後壓縮機才會再啓動。




- 請勿以拔插或插上電源插頭，作為冷氣機“開機”或“關機”的操作，請使用冷氣機上的開關/停止鍵或“開機”與“關機”用。



■過濾網的清洗


- 先用雙手取出吸風機板
- 將過濾網向上、向外輕輕一拉，即可取出保養。



- 清洗過濾網，請使用清水、中性洗潔劑或吸塵器，洗淨後曬乾再裝上（切勿烘乾或日曬）。



- 全自動控制乃“本公司”冷氣機獨特的功能省電又方便。



- 冷氣機長期不使用時，請將電源插頭拔除。



- 為確保冷氣機能發揮最大的冷氣能力、省電效果，保持新鮮的室內空氣，請每兩週1~2次，務必清洗過濾網一次。



- 切勿使用40℃以上之熱水、揮發性之汽油、甲苯或稀釋劑等清洗。



■面框、外箱的清洗

- 平常請用柔軟之乾布擦拭即可。



- 太髒時，請用溫水或中性洗潔劑擦拭，再用乾布擦乾。



- 請勿將噴霧式殺蟲劑，直接噴向冷氣機。



- 請勿用白開水，直接沖洗冷氣機。



- 絕對不能用40℃以上之熱水、鹽鹼水、汽油或甲苯等揮發性物質擦拭，以免傷及外觀。



- 使用1~2年後，如要清洗內部時，請洽本公司各地服務中心。

